

## Fernbedienung

### 00132671 ROC1117GRU Ersatzfernbedienung für Grundig TVs



#### Highlighttext:

- universelle 1:1-Ersatzfernbedienung für Grundig TVs mit den Funktionen der Original-Fernbedienung
- direkt einsatzbereit, da der Code für die gängigsten Grundig TVs bereits voreingestellt ist
- weitere Codes für weniger gängige Grundig Modelle einstellbar
- herstellerspezifische Sondertasten
- inkl. Lernfunktion zum Anlernen weiterer Funktionen
- mit SIMPLE Mode Funktion: Der Funktionsumfang dieser Fernbedienung lässt sich auf wesentliche Funktionen beschränken, somit können TV-Einstellungen nicht versehentlich verändert werden, Anwendung z.B. im Hotel oder für Senioren
- ergonomische Haupttasten (Lautstärkesteuerung und Programmauswahl)
- lumineszierende Tasten (Ziffernfeld und Haupttasten selbstleuchtend)
- Funktions-LED
- insgesamt 52 Tasten

#### Technische Eigenschaften:

- Signalübertragung: Infrarot
- Anzahl ersetzender Geräte: 1
- Material: Kunststoff
- Anzahl Batterien: 2
- Batterietyp: Micro AAA
- Stromversorgung: Batterie
- Frequenzbereich: Keine Angaben
- Reichweite: 10 m
- Farbe: Schwarz
- Geeignet für Klimaanlage: Nein
- Geeignet für TV-Hintergrundbeleuchtung: Nein
- Passend für: Grundig

#### Lieferumfang:

- 1 ROC1117GRU Ersatzfernbedienung
- 2 AAA-Batterien
- 1 Bedienungsanleitung mit Codeliste

	Marke	Art.Nr.	VE	Re.-Preis	UPE
	<b>THOMSON</b>	00132671	6	EUR 11,30	EUR 21,99