

Artikel: BISSELL Bürstenrolle Holzboden für Crosswave Cordless MAX

Artikelgruppe: Reinigungszubehör

Marke: BISSELL

Mit dem BISSELL CrossWave Cordless Max und der Holzboden-Bürstenrolle können Sie versiegelte Holzböden optimal reinigen. Sie ist effektiv und sicher bei nassen und trockenen Verschmutzungen auf allen versiegelten Hartholzböden, so dass Sie verschüttetes Wasser und Hundefutter in der Küche mit nur einem Gerät aufwischen können. Die Mikrofaserbürstenrolle wischt sanft zähe Verschmutzungen von Ihren Hartböden und saugt sie in die Maschine ein.

Wenn Sie die Reinigung mit Ihrem CrossWave Cordless Max abgeschlossen haben, ist die Reinigung der Holzboden-Bürstenrolle mit dem Selbstreinigungsverfahren des CrossWave Cordless Max ein Kinderspiel. Bei diesem Verfahren dreht sich die Rolle, während Sie sauberes Wasser durch die Maschine spülen, sodass sie gereinigt wird, aber auch schneller trocknet. Denken Sie daran, Ihre Bürstenrolle alle 6 Monate auszutauschen, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Böden die beste Reinigung erhalten.

Typ	
Typ	Bürsten & Düsen
Allgemein	
Anzahl	1
Farbe	weiß
Verpackung Abmessungen / Gewicht	
Verpackung Länge (mm)	270
Verpackung Breite (mm)	65
Verpackung Höhe (mm)	63
Bruttogewicht (g)	220
Katalog	
Produktart	Reinigungszubehör

