



**Braun Satin Hair 1 AS 110 Small Brush**

Produkt ID: TN-0001398

Stammdaten    **Logistische Daten**    **Verpackungsinformationen**    **Kategoriespezifika**

<b>EAN</b>	04210201219767
<b>FPC</b>	81482810
<b>Kategorie</b>	Appliance
<b>Marke</b>	Braun
<b>Produktlinie</b>	Satin Hair 1
<b>Gültigkeitsdaten</b>	-
<b>Produkttitel super lang</b>	Braun Satin Hair 1 AS 110 Warmluft-Lockenbürste (inklusive Bürstenaufsatz)
<b>Produkttitel lang</b>	Braun Satin Hair 1 AS 110 Warmluft-Lockenbürste (inklusive Bürstenaufsatz)
<b>Produkttitel kurz</b>	Braun Satin Hair 1 AS 110 Warmluft-Lockenbürste (inklusive Bürstenaufsatz)

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Stylen, trocknen und pflegen – mit der Satin Hair 1 Warmluft-Lockenbürste von Braun ist das möglich.</p> <p>Nutzen Sie nur ein Gerät für endlos viele Styles.</p> <p>Lassen Sie mit niedlichen Locken den Look der 20-iger Jahre wieder aufleben, ziehen Sie mit Ihrem raffiniert gestylten Pony alle Blicke auf sich, verleihen Sie Ihren Haarwurzeln üppiges Volumen oder formen Sie freche Außenwellen ganz nach Wunsch.</p>
<b>Produkteigenschaft 1</b>	Trocknen und stylen in einem Schritt
<b>Produkteigenschaft 2</b>	Optimale Ergebnisse bei kurzen Haaren
<b>Produkteigenschaft 3</b>	Die Ausrollautomatik verhindert Verfangen und Haarbruch
<b>Produkteigenschaft 4</b>	2 Heiz-/Gebläsestufen schützen vor Überhitzung und Austrocknen
<b>Produkteigenschaft 5</b>	Kleine 18-mm-Stylingbürste für kleine Locken und Außenwellen
<b>Suchbegriffe allgemein</b>	Styler; Warmluft-Lockenbürste; Warmluftlockenbürste; Fönbürste; Haar-Warmluftbürste; Warmluftbürste; Lockenbürste für kurzes Haar; Haare trocknen und stylen; Lockenbürste
<b>Unverbindliche Preisempfehlung *</b>	24.99 €
<b>Unverbindliche Preisempfehlung *</b>	24.99 €

**Stammdaten**
**Logistische Daten**
**Verpackungsinformationen**
**Kategoriespezifika**


<b>Verbrauchereinheit Höhe (mm)</b>	93
<b>Verbrauchereinheit Tiefe (mm)</b>	47
<b>Verbrauchereinheit Breite (mm)</b>	323
<b>Verbrauchereinheit Gewicht (g)</b>	302
<b>Versandeinheit Höhe (mm)</b>	337
<b>Versandeinheit Tiefe (mm)</b>	195
<b>Versandeinheit Breite (mm)</b>	150
<b>Versandeinheit Gewicht (g)</b>	1878
<b>Einheiten pro Karton</b>	6
<b>EAN 14 - AktiveBarcode</b>	4210201655084

**Stammdaten**
**Logistische Daten**
**Verpackungsinformationen**
**Kategoriespezifika**

<b>Inhaltsstoffe</b>	Not available
<b>Kundenservice Rufnummer</b>	DE: Gebührenfrei: 00800-2728-6537
<b>Kundenservice Hinweis</b>	Not Available
<b>Anwendungshinweise</b>	Not Available
<b>Warnhinweise</b>	<p>Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle mit Wechselspannung (~) an und prüfen Sie, ob Ihre Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Gerät übereinstimmt. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, dürfen dieses Gerät benutzen, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren informiert wurden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder, die jünger als 8 Jahre sind, dürfen das Gerät weder reinigen noch warten.</p> <p>Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. gefülltes Waschbecken, Badewanne oder Dusche) verwendet werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird. Ziehen Sie immer den Netzstecker. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das</p> <p>Gerät ausgeschaltet ist. Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf Abnutzung oder Schadstellen hin. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es in einem Braun Service Center ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.</p>
<b>Allergie Hinweise</b>	Not Applicable
<b>Herstellername</b>	Procter & Gamble
<b>Herstelleradresse</b>	Braun GmbH Frankfurter Str. 145 61476 Kronberg Germany
<b>Rücksendeanschrift</b>	DE: Procter & Gamble Service GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg
<b>Füllmenge</b>	1
<b>Füllmenge Einheit</b>	count
<b>Art der Verpackung</b>	Box
<b>Inhaltsstoffe (CH/EN)</b>	Not available

<b>Anwendungshinweise (CH/EN)</b>	n/a
<b>Warnhinweise (CH/EN)</b>	<p>Plug your appliance into an alternating current (~) outlet only and make sure that your household voltage corresponds to the voltage marked on your appliance. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised. This appliance must never be used near water (e.g. a filled wash basin, bathtub or shower). Do not allow the appliance to become wet. Always unplug after use. Even when switched off, the appliance presents a hazard when near water. For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your installer for advice. Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage. If the cord is damaged, it must be replaced by an authorized Braun Service Centre in order to avoid a hazard.</p>
<b>Inhaltsstoffe (CH/FR)</b>	Not available
<b>Anwendungshinweise (CH/FR)</b>	n/a
<b>Anwendungsempfehlung (CH/FR)</b>	n/a
<b>Warnhinweise (CH/FR)</b>	<p>Branchez votre appareil exclusivement sur une prise de courant alternatif et assurez-vous que le voltage du courant domestique corresponde au voltage indiqué sur l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou un manque d'expérience si elles sont placées sous supervision ou ont reçu des instructions pour une utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers encourus. Ne pas autoriser les enfants à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans ou sont supervisés. Cet appareil ne doit jamais être utilisé à proximité d'eau (ex. une baignoire, une douche pleine). Ne pas mouiller l'appareil. Débranchez-le après chaque utilisation. Même éteint, l'appareil peut représenter un danger à proximité d'eau. Afin de garantir une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant différentiel résiduel avec une intensité de courant de réponse de 30 mA dans le câblage de votre salle de bain. Demandez conseil à votre installateur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Vérifiez régulièrement toute trace d'usure ou de détérioration du câble. Si le câble est endommagé, il devra être remplacé par un service de réparation agréé Braun afin d'éviter tout danger.</p>
<b>Inhaltsstoffe (CH/IT)</b>	Not available

<b>Anwendungshinweise (CH/IT)</b>	n/a
<b>Anwendungsempfehlung (CH/IT)</b>	n/a
<b>Warnhinweise (CH/IT)</b>	<p>Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa di corrente alternata (~) e assicurarsi che la tensione della rete domestica corrisponda a quella indicata su di esso. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale o mancanza di esperienza e informazioni, se supervisionati da una persona o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo corretto dell'apparecchio e sono a conoscenza dei rischi derivanti dall'utilizzo. Non si dovrebbe consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non dovrebbero essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e supervisionati. L'apparecchio non deve mai essere utilizzato in prossimità di acqua (ad esempio una bacinella piena d'acqua, una vasca da bagno o una doccia). Evitare che l'apparecchio venga a contatto con l'acqua. Scollegare sempre dopo l'utilizzo. L'apparecchio è sempre pericoloso in prossimità dell'acqua, anche quando è spento. Per una maggiore sicurezza, è consigliabile far installare nel circuito elettrico del bagno un salvavita con una corrente di esercizio residua stimata non superiore a 30 mA. Chiedere consiglio all'installatore. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio. Controllare regolarmente il cavo di alimentazione per usura o danneggiamento. Se il cavo risulta danneggiato, deve essere sostituito presso un centro di assistenza autorizzato Braun per evitare pericoli.</p>
<b>Herkunftsland (CH/IT)</b>	China



Stammdaten	Logistische Daten	Verpackungsinformationen	Kategoriespezifika
<b>Ablaufdatum</b>	01.01.2020		
<b>Garantie vorhanden</b>	Yes		
<b>Garantie Beschreibung</b>	2 Jahre Herstellergarantie		
<b>Aufbau erforderlich</b>	No		
<b>Batterie inklusive</b>	No		
<b>Batterie erforderlich</b>	No		
<b>Spannungswert (V/A/kW)</b>	220-240V		