




1. Der LED Lichrahmen wird steckerfertig für Anschluss an 230V Netz ohne Dimmer geliefert.

Option 1: Der LED Lichrahmen wird über den 230 Volt Anschluss ein- und ausgeschaltet. Diese Version ist nicht über 230 V dimmbar.



Option 2:

1.



Dimmer mit Mini AMP Anschluss wird mitbestellt. Lieferung enthält Dimmer mit Fernbedienung.

2.



Installation: Mini AMP Stecker Kupplung zwischen Rahmen und Trafo trennen.

3.



Dimmer mit Mini Amp Stecker seitenrichtig dazwischen einfügen.



Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

Match Taste der Steuerung verwenden

Verbinden: Drücke kurz die Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste auf der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator schnell einige male auf bedeutet dies die Steuerung ist verbunden.

Entfernen: Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek. um alle Verbindungen zu entfernen. Leuchtet der LED Indikator schnell einige Male auf bedeutet dies alle Verbindungen sind entfernt.

Funktionen der Fernbedienung



- On/Off
- Schaltet das Licht nach 30 Sek. ab gedrückt halten (2 Sek.) schaltet das Licht nach 1 Min. aus.
- 50% Helligkeit
- 10% Helligkeit, für kleines Nachtlcht.
- Helligkeit +
- Helligkeit-

Helligkeit +/-: Drücken für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für ununterbrochene 256 Stufen Einstellungen.

Power Neustart verwenden

Einlernen - Folgende Reihenfolge beachten:

1. 230 V Lichrahmen einschalten/einstecken
2. Lichrahmen ausstecken
3. 1 Sekunde warten
4. Lichrahmen einstecken
5. 1 Sekunde warten
6. Lichrahmen ausstecken
7. 1 Sekunde warten
8. Lichrahmen einstecken
9. 1 Sekunde warten
10. innerhalb von 1 Sekunden 3x schnell die On/Off Taste der Fernbedienung drücken
11. Leuchtet der LED-Indikator nun 3x bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Auslernen - Folgende Reihenfolge beachten:

1. 230 V Lichrahmen einschalten/einstecken
2. Lichrahmen ausstecken
3. 1 Sekunde warten
4. Lichrahmen einstecken
5. 1 Sekunde warten
6. Lichrahmen ausstecken
7. 1 Sekunde warten
8. Lichrahmen einstecken
9. 1 Sekunde warten
10. innerhalb von 2 Sekunden 5x schnell die On/Off Taste der Fernbedienung drücken
11. Leuchtet der LED-Indikator nun 5x bedeutet das, dass die Trennung erfolgreich war.

Montageanleitung LED Lichtrahmen für Infrarotheizungen




Option 3: Zusätzlich zum Mini AMP Dimmer wurde ein Funk Wandtaster bestellt:

- Batterie hält ca 5 Jahre. Vor Betrieb transparentes Isolierplättchen herausziehen
- verwendbar für einfarbige LED Controller
- Jede Fernbedienung kann mit mehr als einem Empfänger verbunden werden
- CR2032 Batteriebetrieben




Batterie ersetzen



Hinweis: Vor Nutzung die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

Tastenfunktionen



- » On/Off: Schaltet Licht ein oder aus.
- » Helligkeit+/-: Helligkeitseinstellung. Drücken für 10 verschiedene Stufen. Gedrückt halten (1-6 Sek.) für eine kontinuierlichen Helligkeitseinstellung über 256 Stufen.
- » Szenen: Helligkeits-Speicher: Drücken um die gespeicherte Helligkeits-Stufe wieder aufzurufen. Gedrückt halten (2 Sek.) speichert die momentan gewählte Helligkeits-Stufe

Verbinden der Fernbedienung mit den Mini AMP Dimmer:


Verbinden:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

Entfernen:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

Option 4: Zusätzlich zum Mini AMP Dimmer wurde eine Sys Pro UP (unter Putz) Fernbedienung für bestehende Schalterprogramme bestellt:



Wandtasterfunktion:

Kurz drücken: Licht ein-/ausschalten.
Langes Drücken (1-6 s): Wenn das Licht an ist, wird die Helligkeit kontinuierlich erhöht oder verringert.



Verbinden:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

Entfernen:

Das Verbinden des Tasters erfolgt gleich wie bei der Fernbedienung (siehe vorherige Seite)

Installation: Potential frei. Batterie betrieben.



2. Montageanleitung LED Lichtrahmen einhängen am IR Panel:

Der LED Lichtrahmen wird über den 230 Volt Anschluss ein- und ausgeschaltet. Diese Version ist nicht über 230 V dimmbar. Vorher IR Panel anschließen, montieren und dauer 230 Volt Anschlussklemme für LED Lichtrahmen 230 V Anschluss vorsehen. (Kabel sollte seitlich erreichbar sein, evtl. Flachstecker Kupplung verwenden)



Rahmenteil gegenüber dem Trafo, möglichst flach, zwischen Decke und Infrarotpanel ca 2 cm auf das Infrarotpanel schieben (knapp, wir empfehlen eine Unterlegscheibe 9x28x3mm zwischen Decke und Montage-Halterung des IR Panels einzufügen) Bild 1 Rahmenteil mit Trafo nach dem Einhängen soweit nach oben schwenken, bis sich der nach innen überstehende Trafo über die Rückseite des Infrarotpanels schieben lässt. Bild 2 Dann fällt der Rahmenteil der anderen Seite auf die Eckauflagen.

